

Bruksanvisning

KAM DK-93 knappepresse

Montering:

Det første du bør gjøre etter å ha pakket ut pressa, er å gi den en enkel rengjøring med en fuktig klut. Det sitter en del støv, smuss og olje fra produksjonen på pressa, og det kan være greit å fjerne før det kommer fine stoffer borti den. Tørk også av oljerester fra pressesettet før bruk.

Når du skal sette på håndtaket, fjerner du først bolten på håndtaket, setter håndtaket ned i pressa slik at hullene er på linje, og så fører du bolten gjennom alle fire hull og skrur den godt igjen.

Pressa kan også skrues fast til et bord, eller evt en plate, men den fungerer like godt uten å være skrudd fast. Den er såpass tung at det skal mye til for å velte den når du bruker den. I alle tilfeller bør du legge et stykke stoff under pressa så den ikke gnisser og sliter på bordet den står på.

Knappepressing:

Det første du gjør, er å sette på plass delen som toppene ('caps' eller 'hetter') skal hvile på.



Deretter skrur du fast enten pressedelen som brukes til festene ('studs' eller 'hanner') eller delen som brukes til basene ('sockets' eller 'hunner'). Delen til festene har et litt større hull enn delen til basene. Det er enklest og mest effektivt hvis du først presser alle festene og så bytter til basedelen (eller omvendt).



Base/socket/hunn til venstre, feste/stud/hann til høyre

Så kan du finne fram knappedelene, og så fester du en del (en base eller et feste) opp i pressedelen. Pass på at den ikke er plassert skjevt, men rett opp. Så tar du toppen og stikker den spisse delen gjennom stoffet før du legger toppen på sin pressedel.

Pass på at toppen ligger nedi den lille fordypningen. Du kan godt holde litt på stoffet for å være helt sikker på at toppen holder seg på plass.



Deretter er det bare å presse hardt ned med håndtaket. Når du slipper, vil toppen og stoffet henge sammen med festet eller basen, og du kan forsiktig frigjøre det hele fra pressen ved å trekke stoffet og knappen nedover.



Noen tips:

Vær nøye med å presse godt nok, for hvis spissen på toppen ikke er presset flatt nok, så vil ikke knappen virke som den skal. Hvis du hører et knepp når du fester knappen, så er den riktig presset. Hvis du ikke hører et tydelig knepp, så må du presse enten basen eller festet (eller begge) en gang til for å få dem til å virke som de skal (husk da å feste i den øvre pressedelen, og ikke på den delen der toppen skal ligge, ellers kan det bli skjevpressing og knappen kan sprekke).

Det er vanligst at dette kan være et problem i begynnelsen av bruken av pressa – etter hvert lærer du hvor hardt du må presse.

Hvis du presser og presser og ikke får festet knappene ordentlig, så sjekk hvordan justeringen på skruen oppe ved håndtaket er. Den kan skrus ned slik at du får presset hardere. (Hvis du har problemer med at du knuser knapper, kan du skru denne litt opp i stedet slik at du ikke får til å presse så hardt).

For å være sikker på at knappene skal sitte godt nok, bør du presse gjennom to lag stoff, med mindre stoffet er tykt. PUL må du forsterke for å være sikker på å ikke ødelegge stoffet når du bruker knappene. Det beste tipset da er å klippe ut en smal remse PUL fra restene etter bleieklippet, og så legge dette på baksiden av stoffet der du skal feste knappene for å få et usynlig forsterkende lag. Det samme kan du gjøre med andre tynne stoffer.

For tips om hvordan du kan få løs knapper etter å ha presset dem feil eller lignende, kan du gå inn på denne siden:

<http://diaperfabric.com/2007/04/04/how-to-remove-a-misplaced-plastic-resin-polyacetal-snap-once-it-has-been-applied/>